

Землевоз (самосвал) с донной разгрузкой

Землевоз (самосвал) с донной разгрузкой - землевоз, разгрузка которого осуществляется при открытии днища кузова

Источник: " ГОСТ 27923-88 (ИСО 6483-80). Машины землеройные. Кузовы землевозов (самосвалов). Расчет вместимости"

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1988 № 3877)