

Землевоз (самосвал) с задней разгрузкой

Землевоз (самосвал) с задней разгрузкой - землевоз, разгрузка которого осуществляется в направлении назад, параллельно продольной оси машины

Источник: " ГОСТ 27923-88 (ИСО 6483-80). Машины землеройные. Кузовы землевозов (самосвалов). Расчет вместимости"

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1988 № 3877)