

Хэндовер жесткий

Справочно: <*> Хэндовер жесткий - процедура обеспечения непрерывного доступа абонентской станции (абонентской радиостанции) к услугам сети подвижной радиотелефонной связи, в процессе ее перемещения из зоны действия одной базовой станции в зону действия другой базовой станции, работающую на другой частоте. При осуществлении жесткого хэндовера происходит скачкообразное переключение абонентской станции (абонентской радиостанции) из зоны обслуживания одной базовой станции в зону обслуживания другой базовой станции, то есть сначала абонентская радиостанция завершает процесс доступа к услугам сети подвижной радиотелефонной связи в зоне действия одной базовой станции, а затем начинает его в зоне действия другой, при этом отсутствует одновременный доступ к услугам сети подвижной радиотелефонной связи от двух базовых станций

Источник: Приказ Минкомсвязи России от 22.10.2008 № 84 "Об утверждении Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-МС-2000" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2008 № 12650)