

Режим рельсовой цепи нормальный

Нормальный режим рельсовой цепи: режим работы исправной и свободной рельсовой цепи, обеспечивающий контроль ее свободного состояния при максимальных значениях сопротивления рельсов и проводимости изоляции и минимальном напряжении источника питания

Источник: " ГОСТ Р 53431-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.11.2009 № 523-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/17414/>