

Функция электрической цепи передаточная

Функция электрической цепи передаточная - отношение выходной величины электрической цепи к входной величине, выраженных в комплексной или операторной форме

Источник: "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ. ГОСТ Р 52002-2003"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 09.01.2003 № 3-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25385/>