

Ветер нерабочего состояния

Ветер нерабочего состояния - ветер с динамическим давлением (скоростью) предельной величины, допускаемой для выведенного из эксплуатации крана и указанной в паспорте крана

Источник: " РД 24.090.102-01. Основные требования безопасности к устройству и эксплуатации ветрозащитных систем мостовых и козловых кранов"

(утв. ОАО "ВНИИПТМАШ")

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/29430/>