

# Рабочий режим пожарного ствола

Рабочий режим (режим функционирования под нагрузкой): движение пожарного ствола с подачей огнетушащего вещества

Источник: "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ГОСТ Р 53326-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 102-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/7610/>