

Рабочее давление котла

17. Давление рабочее - максимальное избыточное давление за котлом (пароперегревателем) при нормальных условиях эксплуатации

Источник: Постановление Госатомнадзора России № 4, Госгортехнадзора России № 98 от 19.06.2003 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии" (вместе с "Правилами ... НП-046-03") (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2003 № 4884)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8944/>