Режим работы электрооборудования аварийный

Аварийный режим: эксплуатационный режим работы электрооборудования, требующийся для систем безопасности только в том случае, если происходит отказ в работе основного источника электроснабжения

Источник: " ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 № 246-ст)

Источник: https://alexeyborisov.ru/enc/11054/