

Средства физической защиты инженерные

Средства физической защиты инженерные: технические средства (преграды, барьеры, инженерные конструкции), препятствующие своими физическими свойствами несанкционированному проникновению на объект и/или в охраняемую зону (на часть территории, в здание, строение, сооружение, помещение)

Источник: "СИСТЕМЫ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 52551-2006"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.06.2006 № 106-ст)