

Светофоры промышленного ж/д транспорта выходные

Выходные - разрешающие или запрещающие поезду отправиться со станции на перегон

Источник: " ИНСТРУКЦИЯ ПО СИГНАЛИЗАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ"

(утв. распоряжением Минтранса России от 30.03.2001 № АН-23-р)