

Основные пожарные автомобили

Основные пожарные автомобили (ОПА): пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников

Источник: "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. КЛАССИФИКАЦИЯ, ТИПЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. ГОСТ Р 53247-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 18-ст)