

Фон индикаторных газов

фон индикаторных газов (фоновые значения (концентрации) индикаторных газов) - повышенное по сравнению с атмосферным устойчивое содержание индикаторных газов в рудничном воздухе при неизменных горногеологических и горнотехнологических условиях отработки;

Источник: Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 678 "Об утверждении Положения об аэрогазовом контроле в угольных шахтах" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2011 № 22812)