Метрологический отказ системы измерений

Метрологический отказ: выход метрологической характеристики системы измерений, ПУ (РЭР), в том числе отдельных СИ, эксплуатируемых в их составе, за установленные пределы

Источник: " Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения. Рекомендация. МИ 3081-2007"

(утв. ФГУП "ВНИИР" Ростехрегулирования 15.11.2007)