

Сигналы антивалентные

Антивалентные сигналы (antivalent signals): два сигнала с одинаковым информационным содержанием, передаваемые по каналам связи в инверсной форме (аналоговые сигналы - в противофазе, цифровые сигналы - с инверсией 0 в 1 или наоборот)

Источник: " ГОСТ Р 53195.5-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 5. Меры по снижению риска, методы оценки"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.12.2010 № 821-ст)