

Ликвидированные после бурения газовые скважины

53. В группу "Ликвидированные после бурения" следует включать все эксплуатационные и разведочные скважины, не бывшие в эксплуатации и ликвидированные после бурения (включая технически неудачные, а также скважины, ликвидированные в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации и консервации нефтяных и газовых скважин и оборудования их устьев и стволов, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России 19 августа 1994 г. № 51), за все время существования юридического лица на площадях:

разрабатываемых;

прекращенных разработкой;

находящихся в разведке;

прекращенных разведкой.

Сюда же включаются и ликвидированные после бурения скважины, находящиеся на площадях, принятых от Роскомнедр и других организаций

Источник: Постановление Госкомстата России от 29.05.1996 № 44 (редакция от 14.10.2009) "Об утверждении инструкций по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных и газовых скважин" (вместе с "Инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией газовых скважин (форма № 2-ТЭК (газ))", "Инструкцией по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения за эксплуатацией нефтяных скважин (форма № 1-ТЭК (нефть))")