

Помещения «особо сырые»

<*> Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)

Источник: "ПОТ РО-45-007-96. Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах" (утв. Приказом Госкомсвязи России от 29.05.1997 № 72)