

## Сверхнормативный полет (рейс)

1.12. Сверхнормативный полет (или рейс) - это полет (или серия полетов) с длительностью общего рабочего времени более установленных норм, который из условий производственной необходимости планируется руководителями авиаподразделений при дополнительных мероприятиях <\*> по поддержанию должного уровня работоспособности и здоровья экипажа

Источник: Указание МГА СССР от 07.08.1990 № 369/у "О введении в действие Рекомендованных нормативов режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации"

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/10173/>