

Подчиненный эталон

Подчиненный эталон: эталон, стоящий в поверочной схеме ниже исходного эталона

Источник: "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ НЕДР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ГОСТ Р 8.645-2008"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.10.2008 № 259-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/10238/>