

# Арматура полнопроходная

Полнопроходная арматура: арматура, у которой площади сечений проточной части равны или больше площади отверстия входного патрубка

Источник: " ГОСТ Р 52720-2007. Арматура трубопроводная. Термины и определения"

(принят Приказом Ростехрегулирования от 11.04.2007 № 61-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/16670/>