

Нагрев высокочастотный

Высокочастотный нагрев - электротермический процесс, при котором материал нагревается за счет воздействия высокочастотной энергии

Источник: " ГОСТ 21139-87 (СТ СЭВ 3239-81). Государственный стандарт Союза ССР. Генераторы и установки высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева. Общие технические условия"

(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1987 № 4755)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/18052/>