

## Помещения "особо сырые"

<\*> Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой)

Источник: "ПОТ РО-45-007-96. Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах" (утв. Приказом Госкомсвязи России от 29.05.1997 № 72)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/18072/>