

Пережат

Пережат - характерная для равнинных рек форма донного рельефа, сформированная отложениями наносов, обычно в виде широкой гряды, пересекающей русло под углом к общему направлению течения, вызывающая отклонение его от одного берега к другому

Источник: " ГОСТ 26775-97. Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования"

(введен в действие Постановлением Госстроя России от 29.07.1997 № 18-42)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/1889/>