

Взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме

3.3. Взрыв паровоздушной смеси в ограниченном объеме (резервуаре или производственном помещении): процесс сгорания образовавшейся в ограниченном объеме горючей паровоздушной смеси с повышением давления в этом объеме

Источник: Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182 (редакция от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (вместе с "СП 12.13130.2009)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/19913/>