

Подлет воздушного судна

подлет - перемещение над площадью маневрирования аэродрома (посадочной площадки) в пределах диапазона высот, позволяющего использовать эффект земли, и на скоростях, принятых для руления;

Источник: Приказ Министра обороны России от 24.09.2004 № 275 "Об утверждении Федеральных авиационных правил производства полетов государственной авиации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2004 № 6110)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/21121/>