

Давление трубопровода расчетное

б. Давление расчетное - максимальное избыточное давление в расчетной детали, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса

Источник: Постановление Госатомнадзора России № 3, Госгортехнадзора России № 100 от 19.06.2003 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии. НП-045-03" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2003 № 4885)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/22469/>