

Режим помещения мокрый

Мокрый режим помещения: режим эксплуатации помещения, при котором поверхность строительных конструкций увлажняется капельно-жидкой влагой (конденсатом, обрызгиванием, проливами)

Источник: " СП 28.13330.2012. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 625)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/23956/>