

Технический отказ системы измерений

Технический отказ: отказ системы измерений, ПУ (РЭР) в целом и отдельных изделий, входящих в их состав, для устранения последствий которого требуется ремонт

Источник: " Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения. Рекомендация. МИ 3081-2007"

(утв. ФГУП "ВНИИР" Ростехрегулирования 15.11.2007)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/24512/>