

Критические функции безопасности машины (оборудования)

Критические функции безопасности машины - это такие функции, нарушение которых привело бы к повышению риска травмирования или нанесения другого вреда здоровью

Источник: "БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, МЕТОДИКА. ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001"

(введен Постановлением Госстандарта России от 23.05.2002 № 199-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25511/>