

# Полоса отвода федеральной автомобильной дороги

2. Для целей настоящих Правил под полосой отвода федеральной автомобильной дороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 233 (редакция от 02.09.2009) "О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог"

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/28496/>