

Скважины контрольные (наблюдательные и пьезометрические)

1.2.8. Контрольные (наблюдательные и пьезометрические) скважины предназначены:

а) наблюдательные - для периодического наблюдения за изменением положения водонефтяного, газонефтяного и газоводяного контактов, за изменением нефтегазонасыщенности пласта в процессе разработки залежи;

б) пьезометрические - для систематического измерения пластового давления в законтурной области, в газовой шапке и в нефтяной зоне пласта

Источник: "Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений" (утв. Коллегией Миннефтепрома СССР, протокол от 15.10.1984 № 44 п. IV)

Оформите подписку на материалы сайта со скидкой 50% по промокоду: **PDF50**

Предложение действует ограниченное время.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/3887/>