

Заходы на посадку параллельные независимые

Независимые параллельные заходы на посадку - одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не установлены минимумы радиолокационного эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП

Источник: Приказ Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (редакция от 26.04.2012) "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация воздушного движения в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2011 № 22874)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4440/>