

Перлит вспученный

Вспученный перлит - материал, получаемый вспучиванием при обжиге подготовленных зерен из вулканических водосодержащих пород (перлита, обсидиана и других водосодержащих стекол)

Источник: " ГОСТ 25137-82* (СТ СЭВ 5445-85). Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация"

(введен Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1981 № 291)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/5473/>