

Помещения "сырые"

<*> Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%

Источник: "ПОТ РО-45-007-96. Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах" (утв. Приказом Госкомсвязи России от 29.05.1997 № 72)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8035/>