

Адекватное снижение степени риска

Адекватное снижение степени риска (adequate risk reduction): снижение степени риска как минимум в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом современного уровня развития техники

Источник: "БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ. ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 500-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8816/>