

Нагрузка эталонная

Эталонная нагрузка: режим эксплуатации, который наиболее точно отражает самые жесткие условия нормального использования в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации. Тем не менее, в случае, когда реальные условия использования явно могут оказаться более жесткими, чем рекомендуемая производителем максимальная нагрузка, должна применяться нагрузка, соответствующая условиям максимальной приложенной нагрузки

Источник: " ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 943-ст)