

Нормальная эксплуатация ОИАЭ

4. Нормальная эксплуатация ОИАЭ - эксплуатация ОИАЭ в определенных проектом эксплуатационных пределах и условиях

Источник: Постановление Госатомнадзора России № 1, Госгортехнадзора России № 97 от 19.06.2003 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии" (вместе с "НП-043-03. Требования) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2003 № 4887)