

Аварийная внутриобъектовая связь на акватории

Аварийная внутриобъектовая связь (на акватории): передача и прием сигналов между различными точками аварийного объекта на акватории, обеспечиваемые аппаратурой, работающей при выходе из строя штатной системы внутриобъектовой связи, а также штатной системы электропитания

Источник: " ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЬНАЯ НА АКВАТОРИИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 52206-2004. (утв. Постановлением Госстандарта России от 21.01.2004 № 26-ст)