

Притвор

Притвор - место примыкания (узел соединения) створки с брусками коробки. Основной притвор - узел соединения вертикальных и верхнего горизонтального брусков створки и коробки. Нижний притвор - узел соединения нижних горизонтальных брусков створки и коробки. Импостный притвор - узел соединения брусков створки с импостом коробки. Безимпостный (штульповый) притвор - узел соединения брусков створок между собой

Источник: " ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия"

(утв. Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 № 41)