

Собственные шумы гидроакустической станции

Та часть полной помехи, которая вызывается самой станцией, машинами и движением корабля или платформы, на которой расположена станция [МЭК 50 (801)].

Примечание. Собственный шум обычно описывается в величинах плоской волны, поступающей к преобразователю в направлении максимальной чувствительности

Источник: " ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Р 50.2.037-2004"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 11.02.2004 № 55-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/11190/>