

Режим пуска и работа критического стенда на мощности

22. Режим пуска и работа КС на мощности - режим эксплуатации КС, заключающийся в выводе критической сборки в критическое (надкритическое) состояние и на мощность и проведении экспериментальных исследований на КС

Источник: Постановление Ростехнадзора от 31.12.2004 № 9 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Правила ядерной безопасности критических стендов" (НП-008-04)" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2005 № 6313)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/16591/>