

Пределы безопасной эксплуатации объекта ядерного топливного цикла

Пределы безопасной эксплуатации объекта ЯТЦ - установленные в проекте граничные значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии

Проектные пределы - граничные значения параметров и характеристик состояния систем (элементов) и объекта ЯТЦ, установленные в проекте для нормальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации и аварии

Источник: Постановление Ростехнадзора от 02.12.2005 № 11 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)" (НП-016-05)" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2006 № 7433)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/21028/>