

Тело трубы

Тело трубы: у бесшовных труб - вся труба; у сварных труб - вся труба, за исключением сварных швов и зоны термического влияния

Источник: " ГОСТ Р 53580-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы стальные для промышленных трубопроводов. Технические условия"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 887-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/27232/>

Оформите подписку на материалы сайта со скидкой 50% по промокоду: **PDF50**

Предложение действует ограниченное время.