

Режим консервации (ремонта) газопровода

Режим консервации, режим ремонта - режим, при котором газопроводы установки освобождены от газа и отключены с установкой заглушки

Источник: Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9 "Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2003 № 4376)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/30221/>