

Перегрузка электрической цепи

Перегрузка (цепи): время - токовая зависимость для цепи, в которой превышена максимальная нагрузка, когда цепь находится в исправном состоянии

Источник: " ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 499-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/3543/>