

Инертное состояние атмосферы танка

- инертное состояние - состояние, при котором содержание кислорода в атмосфере танка не превышает 8% по объему;

Источник: Постановление Минтранса России от 12.02.2004 № 12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/3782/>